

기계 모니터에서

설정 화면 열기

모니터 전원을 켜고 시작하세요. 연결 확인을 위해 모터를 운전할 필요는 없습니다.

1 메뉴에서 공장 설정으로

파란 시작 화면이면 **시스템 진입**을 누릅니다.
메뉴 → 공장 설정 → 다음페이지로 이동하세요.

2 제어판을 약 3초 길게 누르기

제어판 버튼을 누른 채 약 3초 유지합니다.
짧게 누르면 화면이 열리지 않을 수 있습니다.

3 Login 후 Network 선택

설치 담당자에게 안내받은 **모니터 설정 비밀번호**를 입력하고
Login → Network를 선택합니다.

이 절차는 네트워크 설정 화면으로 가는 안내입니다.
공장 설정의 초기화·튜닝·교정값은 변경하지 마세요.

Network 화면에서

공장 Wi-Fi 연결

현장 Wi-Fi 이름과 비밀번호를 준비하세요.

휴대폰이 아니라 **기계 모니터**를 연결하는 과정입니다.

1 Networking Mode

WiFi를 선택하고 **Apply**를 누릅니다.

2 Wifi Info

WIFI Switch: Open · WIFI Mode: STA

WIFI Net: DHCP인지 확인합니다.

3 Scan → 현장 Wi-Fi 이름

Scan을 누르고 SSID 목록에서 현장 공유기의 Wi-Fi 이름을 선택합니다.

4 비밀번호 → Set → Apply

Password를 입력한 뒤 **Set**, 아래쪽 **Apply** 순서로 누릅니다.

비밀번호는 모니터에서만 입력하세요.

화면 사진을 공유할 때는 비밀번호를 가려 주세요.

연결한 뒤

두 단계로 확인

Wi-Fi 연결과 원격 화면 조회는 별개의 확인입니다.

1 모니터에서 연결 확인

State: Connected와 현장 Wi-Fi 이름

IP: 0.0.0.0이 아닌 주소

이후 관리자에서 온라인을 따로 확인합니다.

2 담당자는 관리자에서 온라인 확인

admin.qzen.co.kr/admin/remote-test

직원 로그인 후 **장비 연결 상태 조회**를 누릅니다.

현장 모듈 ID와 같은 장비인지 확인하세요.

전원을 끄면 오프라인으로 표시될 수 있습니다.

연결되지 않는다면

Wi-Fi 이름·비밀번호, Set → Apply 순서와
현장 공유기의 인터넷 연결을 확인하세요.

Q-ZEN 앱에서 이용방법 보기

www.acecomp.co.kr/connect/app#guide

앱의 이용방법 메뉴에서 같은 안내를 볼 수 있습니다.